



ПОРТАТИВНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БЕСПРОВОДНОЙ

МОДЕЛЬ TER 01

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Если у Вас возникли вопросы по работе,
ремонту или настройке устройства, либо Вам
необходимо заказать запасные части,
пожалуйста, обратитесь в службу поддержки
покупателей по следующим контактам:

E-mail: kanry@internet.ru

Телефон для мессенджеров:
+7 931 111 31 46

ВК: <https://vk.ru/kanrykids>

Отсканируйте QR-код - там все наши
контакты и ссылка на магазин



Наведи камеру
на QR-код



ПОРТАТИВНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БЕСПРОВОДНОЙ



МОДЕЛЬ TER 01

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Приветствие	5
2. Меры предосторожности	7
3. Условия эксплуатации	7
4. Ответственность изготовителя	8
5. Экологические требования	9
6. Инструкция по очистке	9
7. Информация о встроенной литий-ионной батарее	10
8. Описание устройства	11
9. Описание панели управления	11
10. Режимы работы	12
11. Гарантийное обслуживание	13
12. Технические характеристики	15

! УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор портативного беспроводного подогревателя!

Данное устройство разработано для нагрева и поддержания установленной температуры жидкости. Подогреватель подходит как для приготовления детского питания, так и для повседневного использования: в поездках, на прогулках, в офисе, в автомобиле и на отдыхе.

Подогреватель обеспечивает равномерный нагрев и сохраняет температуру, удобен в поездках и повседневном использовании, а встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство автономно.

Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В ней Вы найдете подробные рекомендации по эксплуатации, уходу и мерам безопасности.

Если возникнут вопросы, наша служба поддержки всегда готова помочь.

КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:



Наведите камеру
на QR-код

E-mail: kanry@internet.ru

Телефон для мессенджеров: +7 931 111 31 46

ВК: <https://vk.ru/kanrykids>

Отсканируйте QR-код - там все наши контакты
и ссылка на магазин

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимательно прочитайте инструкцию, следуйте всем ее рекомендациям и сохраните ее для дальнейшего использования. При передаче устройства другому человеку обязательно передайте инструкцию вместе с подогревателем.

При использовании устройства соблюдайте следующие требования безопасности:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать микроволновую печь или иные нагревательные приборы для нагрева устройства.
- Самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.
- Погружать портативный подогреватель в воду или другие жидкости.
- Эксплуатировать устройство вблизи открытого огня, газовых и электрических плит, а также других источников высокой температуры.
- Включать подогреватель при отсутствии воды или другой жидкости в емкости, это может привести к перегреву и выходу из строя нагревательного элемента.
- Использовать устройство для подогрева продуктов с высокой плотностью или вязкостью (каши, пасты, пюре и иные плотные смеси).
- Использовать подогреватель при наличии механических повреждений.
- Хранить и нагревать газированные напитки внутри устройства.
- Заполнять подогреватель жидкостями температурой выше 80°C. **Резкий перепад температур может привести к повреждению внутренних компонентов и нарушению работы системы нагрева.**
- Хранить упаковочные материалы от данного устройства (пластиковые пакеты и пенопласт) в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатация устройства рекомендуется при температуре окружающей среды от 15°C до 35°C.
- Не допускается использование подогревателя в условиях повышенной влажности, под прямыми солнечными лучами и вблизи источников тепла.
- Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство.

- После транспортировки при отрицательной температуре дайте подогревателю прогреться до комнатной температуры не менее 2 часов перед включением.
- Не допускается эксплуатация устройства при наличии видимых повреждений корпуса или других элементов.
- После полной зарядки отключайте устройство от сети. Не оставляйте подогреватель в режиме зарядки на длительное время.

ВНИМАНИЕ

- Держите устройство в недоступном для детей (младше 8 лет) месте. Не разрешайте детям играть с устройством. Использование данного подогревателя разрешено лицам (включая детей в возрасте не менее 8 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, только если они находятся под контролем взрослых или были проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают все возможные риски, связанные с его использованием.
- Перед зарядкой убедитесь, что параметры электропитания соответствуют техническим характеристикам устройства.
- Используйте только рекомендованные адаптеры питания (5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A).
- Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт (в зависимости от используемого адаптера питания).
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания с горячими поверхностями и острыми предметами.
- При перемещении устройства убедитесь, что крышка плотно закрыта и зафиксирована.
- Отключайте подогреватель от источника питания после завершения зарядки.
- Устройство предназначено исключительно для бытового использования.
- При первом использовании перед эксплуатацией рекомендуется промыть внутреннюю поверхность подогревателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в следующих случаях:

- использование устройства не по назначению;

- несоблюдение требований настоящей инструкции;
- самостоятельный ремонт, разборка или модификация подогревателя;
- механические повреждения, возникшие в результате падения, удара или воздействия чрезмерной силы;
- воздействие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и иные чрезвычайные ситуации).

Меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве, не описывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. Пользователь обязан соблюдать общие правила безопасного обращения с электрическими приборами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Устройство разработано и изготовлено в соответствии с действующими требованиями экологической безопасности и ограничениями на использование вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
- В процессе эксплуатации устройство не выделяет вредных веществ при соблюдении условий, указанных в настоящем руководстве.
- Экологически безопасный срок службы подогревателя составляет 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

- Перед очисткой выключите подогреватель и дождитесь его полного остывания (включая внутреннюю колбу и нагревательный элемент).
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не применяйте металлические губки и абразивные средства.
- Для удаления накипи используйте раствор лимонной кислоты или столового уксуса.
- Рекомендуется использовать только прокипяченную проточную фильтрованную или бутилированную воду для снижения образования накипи.
- При использовании водопроводной воды возможно образование накипи. Рекомендуется проводить регулярную очистку от минеральных отложений.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТРОЕННОЙ ЛИТИЙ-ИОННОЙ БАТАРЕЕ

Устройство оснащено встроенной перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации соблюдайте следующие требования:

- Запрещается разбирать корпус устройства и извлекать аккумулятор самостоятельно.
- Не допускается механическое воздействие на аккумулятор (прокалывание, сжатие, удар, деформация).
- Запрещается нагревать аккумулятор, подвергать его воздействию открытого огня или помещать вблизи источников высокой температуры.
- Не допускается хранение и эксплуатация устройства при повышенной температуре окружающей среды (в том числе в салоне автомобиля в жаркое время года).
- При обнаружении признаков неисправности аккумулятора (вздутие корпуса, перегрев, появление постороннего запаха) немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу поддержки покупателей KANRY.
- Замена аккумуляторной батареи допускается исключительно в сервисном центре KANRY.
- Зарядка устройства осуществляется через разъем USB Type-C. Поддерживаемые параметры входного питания: 5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A. Используйте только рекомендованные параметры зарядки (5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A).
- Время полной зарядки составляет примерно 2,5 часа.
- При низком уровне заряда на дисплее отображается индикация «L0», индикатор мигает, после чего устройство автоматически отключается.
- Не допускается длительное хранение устройства в полностью разряженном состоянии.




Несоблюдение указанных требований может привести к перегреву, возгоранию или выходу устройства из строя.

При утилизации изделия встроенный аккумулятор подлежит извлечению в сервисном центре и передаче в специализированный пункт приёма и переработки элементов питания в соответствии с требованиями экологического законодательства.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Крышка
2. Ручка
3. Корпус
4. Панель управления
5. Разъем зарядки Type-C




Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, соответствуют требованиям стандартов безопасности.

Деталь	Материал
Корпус	Нержавеющая сталь SUS304
Крышка	ABS-пластик
Уплотнитель	Пищевой силикон
Внутренняя колба	Нержавеющая сталь SUS316

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка «» - включение и выключение устройства.
- Кнопка «+» - увеличение температуры.
- Кнопка «-» - уменьшение температуры.
- Индикатор температуры «°C».
- Индикатор зарядки «».



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку .

Для просмотра текущего уровня заряда аккумулятора дважды нажмите кнопку , на дисплее отобразится уровень заряда.

После включения устройства используйте кнопки «+» и «-» для установки требуемой температуры нагрева. Диапазон регулировки температуры:

- 35–55 °C (шаг 1 °C);
- 65 °C;
- 70–100 °C (шаг 10 °C);

Режим термической обработки:

После включения устройства налейте в портативный беспроводной подогреватель 50 - 100 мл воды. Нажмите и удерживайте кнопку «+» для активации режима. Продолжительность режима по умолчанию – 30 минут.

- На дисплее отобразится значение 65 °C, сработает тройная индикация.
- После достижения температуры 65 °C индикатор отобразится статично.
- По завершении 30 минут устройство автоматически отключится.

Функция памяти:

Устройство оснащено функцией сохранения последних установленных параметров.

При повторном включении автоматически установится температура, выбранная при предыдущем использовании.

Во время зарядки индикатор работает в прерывистом режиме, при полном заряде — отображается статично.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установленный срок службы портативного беспроводного подогревателя составляет 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 1 год с даты приобретения.

Если дату продажи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты производства, определяемой по серийному номеру изделия, указанному на корпусе устройства.

Условия обращения по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить:

- документ, подтверждающий покупку (кассовый или товарный чек);
- серийный номер устройства, размещённый на корпусе изделия.

При выявлении производственного дефекта изготовитель осуществляет бесплатное устранение неисправности. В случае невозможности ремонта производится замена изделия. Пластиковые, силиконовые и иные расходные материалы гарантийному обслуживанию не подлежат.

Условия прекращения гарантийных обязательств

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- небрежное обращение с устройством либо эксплуатация с нарушением требований настоящей инструкции;
- механические повреждения, возникшие вследствие удара, падения или применения чрезмерной силы;
- попадание жидкости внутрь корпуса прибора;
- использование адаптеров питания, не соответствующих указанным параметрам зарядки устройства. Рекомендуется использовать адаптеры с поддержкой USB Power Delivery (PD). Параметры зарядки указаны в разделе «Информация о встроенной литий-ионной батарее» и на корпусе устройства;
- самостоятельная разборка, ремонт или обслуживание в неавторизованном сервисном центре;
- повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, иные чрезвычайные ситуации).

Несоблюдение указанных требований может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Перед передачей устройства в сервисный центр необходимо:

- полностью отключить устройство;
- слить жидкость из емкости (при наличии);
- просушить внутреннюю поверхность;
- передать устройство в полной комплектации.

КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:



Наведите камеру
на QR-код

E-mail: kanry@internet.ru
Телефон для мессенджеров: +7 931 111 31 46
VK: <https://vk.ru/kanrykids>

Отсканируйте QR-код – там все наши контакты
и ссылка на магазин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TER 01
Наименование	Портативный подогреватель беспроводной
Объём:	500 мл
Диапазон регулировки температуры:	- 35–55 °С (шаг 1 °С); - 65 °С; - 70–100 °С (шаг 10 °С);
Режим термической обработки:	65 °С
Входное напряжение:	5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A
Тип аккумулятора:	Литий-ионный
Ёмкость аккумулятора:	4350 mAh × 4
Время полной зарядки:	~ 2,5 часа
Срок службы:	2 года

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, комплектацию и технические характеристики изделия, без предварительного уведомления с целью совершенствования продукции.